



VHF PORTABLE COBRA H415

Constructeur **COBRA** Electronics Corporation

Distribué en France par :

POCHON SA – avenue Michel Crepeau

17000 LA ROCHELLE

TEL +33(0)5 46 41 30 53 - FAX +33(0)5 46 50 58 57

www.pochon.com



VHF PORTABLE COBRA H415

MISE EN ROUTE

- 1- Batteries : Installez la batterie Lith-Ion dans la VHF et veillez à bien renfermer le clips à la base de la VHF.
A l'aide du deuxième kit batterie vous pouvez utiliser des batteries LR6.
- 2- Pour charger : Placer l'embase du chargeur à plat et y brancher la prise jack à l'arrière de l'embase.
Attendre la charge complète (12 à 15h).
Autonomie de 13h en 1W, 11h en 3W et de 9h en 5W (5% Emission, 5% Réception, 90% Veille).
En utilisation, le niveau de la batterie est affiché en bas à droite de l'écran LCD.
- 3- Mise en fonctionnement : Au préalable, visser l'antenne noire sur la partie vis en métal située sur le dessus de la VHF.
Tourner la partie supérieure du bouton de droite afin de mettre sous tension la VHF.
Ce bouton sert aussi à régler le volume.
- 4- Régler le squelch : juste à la limite de l'extinction par rotation de la partie inférieure du bouton de mise sous tension.
- 5- Réglage du canal : appuyer sur l'une des deux flèches situées à gauche de l'écran LCD.
Accès direct au canal 16 par pression sur la touche rouge 16/9
- 6- Emettre : appuyer sur la large touche en caoutchouc grise en haut, du côté gauche de la VHF.

- 7- Choix de la puissance : afin de pouvoir gérer votre batterie comme vous le souhaitez, trois puissances d'émission vous sont proposées, 1W=LO, 3W=MED et 5W=HI.
Appuyer sur le bouton H-M-L afin de sélectionner votre puissance.
La puissance s'affiche en haut à droite de l'écran.
- 8- Veille : Si aucune émission pendant 9 secondes, la VHF se met automatiquement en mode économie.
- 9- Rétro éclairage écran : appuyez sur le bas de la touche grise en caoutchouc a gauche de l'écran LCD.
Pressez à nouveau pour supprimer.
- 10- Programmation de la triple veille : Appuyez deux secondes sur le bouton TRI-WATCH afin de régler les canaux de la triple veille.
La veille sur le 16 étant obligatoire, vous disposez de deux autres veilles.
Lorsque MEM 01 s'affiche sélectionnez le canal de votre choix.
Appuyez une autre fois sur TRI-WATCH.
Lorsque MEM 02 s'affiche sélectionnez le dernier canal de votre choix.
pour quitter pressez une dernière fois TRI-WATCH.
- 11- Utilisation de la triple veille : Appuyez brièvement sur TRI-WATCH afin d'activer la triple veille.
Appuyer une autre fois brièvement sur TRI-WATCH afin de quitter la triple veille.
- 12- Veille par balayage : Appuyez sur le bouton SCAN.
Cette fonction permet d'effectuer une veille par balayage sur tous les canaux disponibles. Lorsque la réception est détectée, le balayage s'arrête dix secondes afin de vous permettre d'écouter la communication.
Pour quitter pressez le bouton SCAN

- 13- LOCK : Cette fonction permet de verrouiller le clavier.
Pressez le bouton de rétro éclairage pendant 3 secondes.
Un cadenas s'affiche en bas à gauche de l'écran.
Même procédure pour débloquer.
- 14- MEMORISATION : Cette fonction inédite permet de mémoriser les 20 dernières secondes de réception.
Pressez le bouton REW pour écouter le message.
- 15- PRESET : Afin de mémoriser un canal défini, sélectionnez
afin les deux flèches vertical de gauche votre canal et
pressez le bouton PRESET.
Pour quitter appuyez une nouvelle fois sur PRESET.

En cas de réception partielle configurez votre VHF sur les canaux Internationaux.
(Elle est initialement réglée pour les canaux internationaux)
Pressez deux secondes CALL/ENTER et ajustez le réglage sur I avec les touches haut et bas à gauche de l'écran LCD.

Pour un bon entretien en utilisation à bord, une brumisation à l'eau douce suivie d'un essuyage avec un chiffon doux sera d'un excellent résultat après avoir subi les embruns.

Enlever les batteries pour l'hivernage, toutefois pensez à les recharger de temps à autres.

Emettre sans antenne met en péril le circuit de puissance de votre VHF (PA).

Informations sur la licence

La radio fonctionne sur tous les canaux actuellement affectés à la marine et est commutable pour l'utilisation à l'international, au Canada ou aux États-Unis. Il dispose d'un accès d'urgence au canal 16 en appuyant sur une touche.

La France demande la possession de la licence de radio et d'un certificat d'opérateur radio pour la marine. D'autres pays ont des exigences qui leur sont propres. Pour plus d'informations et d'applications, contactez le Centre de Licence Radio.

Localisations

Tous les utilisateurs sont responsables de l'observation de la réglementation nationale et étrangère et sont soumis à de sévères sanctions pour les violations.

Les fréquences VHF sur votre radio sont réservées à usage maritime et nécessitent une licence d'exploitation sur terre, y compris lorsque le bateau est sur sa remorque. L'utilisation de ce produit sur les voies navigables visées par la convention de Bâle, est interdite.



vous souhaite une bonne utilisation.